


SAVOTTA

Instruktion för justering av bärsystemet



Du kan justera axelremmarna bredare med förflyttande av balansremmar längre bort från varandra (spänne 5) om axelremmarna tynger nacken. Om axelremmarna däremot faller ned från axlarna, du kan förflytta remmarna närmare varandra.

Om du vill under färden vila dina axlar, lyft balansremmarnas spänner (3) med tummar, varvid remmen slirar i spännen och vikten överflyttas till bäcken.

På motsvarande sätt om bäcken blir domnad, man dragar ryggsäcken närmare ryggen från balansremmarna när höftbältet lösas (spänne 4), varvid överflyttas vikten till axlarna.

Savotta ryggsäcken är funktionell och lätt att förpacka

Varje utrustning har sin egen plats i ryggsäcken. Värdefulla varor som nycklar och pengar bevaras bäst i en dragkedjstängande ficka för värdeföremål som ligger i övre

Du har gjort en bra val när du har köpt en Savotta ryggsäck!

Ännu mer behaglig bekantskapen blir om du ordnar lite tid för den redan vid första packningen. Savotta ryggsäcken är designerat på det vis att sitt bärsystem är individuellt justerbar för att passa speciellt din rygg.

Börja med justering av rygglängden. Mätt rakt avstånd från spets av höftben (tarmben) till topp av deltamuskeln. Samma avstånd borde man ha från mitten av höftbälte till förgreningspunkt av axelremmar. (Mått A) Justering av bärväst och -bälte kan du göra med att lösa och spänna vantskruvar av fästande (och spänne 1). När grundjustering sitter rätt kan tyngdpunkt av ryggsäcken förändras i längdriktning med att försätta ställen av bärväst och -bälte vid ramen.

Lyft ryggsäcken till din rygg. Först sätt höftbältet på sin plats så att det inte pressar magen och hänger inte på stussar. Medelpunkten av höftbältet borde ligga på spetsen av höftben. Sedan man spänner axelremmar så att vikten fördelas jämt på axlar och bäcken. (Spänner 2)

Beroende på terrängen du kan justera ryggsäcken närmare eller längre bort från ryggen. Dragning av balansremmarna får ryggsäcken närmare, medan lyftning av spänner 3 med tummarna befriar remmarna och ryggsäcken blir längre bort från ryggen. Till exempel när man åker skidor blir ryggsäcken uttryckligen spänd mot ryggen för att undvika svängning.

Övre bågen

I Savotta ryggsäckar är övre bågen spänd med konbussningar och låst med spännringar. Skruv 6 lösas till exempel med hjälp av en slant och övre bågen justeras till den eftersökta höjden, varefter spänns skruven igen. Konbussningarna kan ibland bli väldigt tätt spända men de kan man vid behov lösgöra till exempel med att knacka övre bågen uppåt med knuten hand.

Nedre delar av vandringsryggsäckar är oftast måttsätt på det vis att utrustning och förnödenheter nödiga under dagen kan föras där och är lätt tillgängliga. De flesta vandringsryggsäckar innehåller också förpackningsremmar för fästande av överliggande lass.

delen av övre påsen. I Savotta ryggsäckarna det finns åtminstone en ficka som är måttsätt för en 3/4 l termosflaska.

Rensning

Fläckar och smuts rensas bort med mjuk borste eller svamp, vatten och mild tvål. Sköljs med vatten och låtas torka. Efter rensningen rekommenderas vattenavstötande impregneringen med till exempel Savotta impregneringsmedel.

Savotta produkter av hög kvalitet utom ryggsäckar är

- tält
- vandringslappsläder
- säckar, stolsäckar
- kartfodral
- skidpåsar, kanotpåsar
- snöskor
- vapengrejer
- sovsäckar

Du kan få detaljerad produktkatalog från din handlare. Du kan också se den på våra websidor.

www.finn-savotta.fi